



**GARDÉ**®



# GARDÉ Uhren und Feinmechanik Ruhla GmbH

Bahnhofstr. 27 \* D-99842 Ruhla \* Tel.: 036929-70-0 \* Fax: 036929-70-104 \* [www.garde.de](http://www.garde.de) \*E-Mail: [info@garde-uhren.de](mailto:info@garde-uhren.de)

## Anleitung zur Neueinstellung der Funkuhr Typ: FU; FU-date; FU-day-date

---

### Problem 1:

Die Stellung von Minuten- und Sekundenzeiger stimmt nicht mit der aktuellen Uhrzeit überein und/oder der Sekundenzeiger zeigt einen falschen Tag an.

### Lösung:

Das Stellen der Funkuhr wird folgendermaßen vorgenommen:

- Sie drücken die Krone - ohne Loslassen - mind. 8 s lang. Nach 4 s bleibt der Sekundenzeiger stehen, bitte die Krone dabei weiter gedrückt halten.  
Erst wenn der Sekundenzeiger und der Minutenzeiger gemeinsam loslaufen, lassen Sie die Krone los.
- Sie warten jetzt bis beide Zeiger von allein anhalten. Da Ihre Uhr verstellt war, werden die Zeiger auf einer beliebigen Zeit stehen bleiben. Jetzt haben Sie mind. 1 Minute Zeit, die Korrektur zu beginnen. Die Korrektur besteht darin, dass Sek.- u. Minutenzeiger genau auf 12:00 Uhr zeigen müssen. Der Stundenzeiger kann dabei unbeachtet bleiben, er kann jetzt noch an beliebiger Stelle stehen. Diese Zeigerkorrektur wird wieder mit Druck auf die Krone ausgeführt:  
kurzer Druck (Tipp) = Einzelschritt des Sekundenzeigers  
langer Druck = Schnellauf des Sekundenzeigers  
wieder kurzer Druck (Tipp) = Stopp des Zeigers usw.

Damit die 12:00 Uhr-Stellung nicht überschritten wird, sollte die letzte halbe Minute vor der 12:00 Uhr-Stellung im Einzelschritt des Sekundenzeigers ausgeführt werden.

- Nach der richtig ausgeführten Korrektur stehen nun Sek.- und Minutenzeiger genau auf 12:00 Uhr. Ist diese 12:00 Uhr-Stellung überschritten worden, auch wenn es nur ein Sekundenschritt ist, so muss die Korrektur wiederholt werden, d. h. der Minutenzeiger muss noch mal in einen vollen Umlauf gebracht werden.
- Nun legen Sie die Uhr aus der Hand - Krone nicht mehr betätigen. Nach einiger Zeit in dieser Ruhelage beginnt der Funkempfang von allein und nach ca. 1,5 bis max. 15 min., je nach Empfangslage, stellen sich Sekunden- und Minutenzeiger im Schnellauf auf die exakte Funkzeit.
- **Aber** die Stundenanzeige stimmt nicht mehr und diese Einstellung wird zum Abschluss von Hand ausgeführt:  
**Krone ziehen; im Uhrzeigersinn drehen, bis die Stunde „stimmt“; Krone zurückdrücken.**  
Die neue Zeit ist eingestellt.

---

### Problem 2:

Alle Funktionen der Uhr sind korrekt, nur die Stunde ist verstellt.

### Lösung:

In diesem Fall wird nur mittels Handverstellung die Stunde korrigiert:

**Krone ziehen; im Uhrzeigersinn drehen, bis die Stunde „stimmt“; Krone zurückdrücken.**

---

Vielleicht fragen Sie, warum wir diese Handverstellung der Stunde, die durch mechanische Elemente erfolgt, eingeführt haben.

Diese Lösung ermöglicht einmal eine Verkürzung der Stellzeit, da das mechanische Verstellen viel schneller ausgeführt wird, als mehrere Stundenumläufe dauern würden und zum anderen wird die Zeitverstellung bei einer Reise in eine andere Zeitzone und zurück so einfach, dass Sie mit Sicherheit ohne Bedienanleitung auskommen. Sie verstellen dann nur die Stunde:

**Krone ziehen; im Uhrzeigersinn drehen, bis die Stunde „stimmt“; Krone zurückdrücken.**