



GARDÉ®



GARDÉ Uhren und Feinmechanik Ruhla GmbH

Bahnhofstr. 27 * D-99842 Ruhla * Tel.: 036929-70-0 * Fax: 036929-70-104 * www.garde.de *E-Mail: info@garde-uhren.de

Information zur Funktion und Bedienung Funkuhr Elegance

Die Uhr erhält die Funk-Zeitsignale vom deutschen Zeitsender DCF 77, dessen Standort bei Frankfurt/Main ist. Die Uhr stellt sich selbsttätig Tag für Tag sekundengenau ein und wechselt Sommer- und Winterzeit automatisch.



- (A) Einstelltaste für Zeitzone / 2. Uhrzeit
- Plustaste für Zeitzoneneinstellung
- (B) Einstelltaste für manuellen Funkempfang
- Minustaste für Zeitzoneneinstellung
- (M) Mode - zum Umschalten zwischen den Anzeigen im Display (versenkt)

auch gültig für Funkuhr mit 2. Display oberhalb Zeigemitte

1. Funktionsmöglichkeiten

- 1.1 Die Uhr zeigt mit den 3 Zeigern Stunde, Minute und Sekunde an. (analoge Zeitanzeige)
- 1.2 Im Display der Uhr wird vorzugsweise als Anzeige Tag und Wochentag, z.B. 10. Mi bei Auslieferung eingestellt. Durch Drücken von Mode (M) kann auf die Anzeige der Uhrzeit z.B. 14:47 umgestellt werden.
- 1.3 Eine andere Zeitzone kann sowohl mittels der Zeiger oder im Display eingestellt werden.



2. Umstellung der Zeitanzeigen bei Zeitzonenumstellung

Die Uhr wird ausgeliefert mit der Zeit der Zeitzone mitteleuropäische Zeit bzw. mitteleuropäische Sommerzeit (MEZ / MESZ), die für Deutschland gilt. Wenn die Uhr mehr als ca. 1500 km vom Senderstandort entfernt ist, werden keine Zeitsignale mehr empfangen. Diese Uhr hat aber einen internen Zeitabgleich, der dann für eine Genauigkeit von ± 5s/Monat sorgt. Bekommt die Uhr wieder DCF-Funkempfang korrigiert sie automatisch eine mögliche Abweichung auf die sekundengenaue Zeit.

Befinden Sie sich längere Zeit in anderen Zeitzonen, dann ist es möglich, die Zeit der Aufenthalts-Zeitzone in die Uhr einzugeben. Dazu verändern Sie zuerst die Zeit im Display.

Unabhängig davon können Sie zwischen den Anzeigen variieren, z.B. können Sie einstellen, dass die Zeiger-Zeitanzeige in der Zeitzone MEZ / MESZ verbleibt und im Display die Zeit der Aufenthaltszeitzone angezeigt wird oder umgekehrt.

2.1 Umstellen der Zeit im Display

Mit Taste (M) Zeitanzeige im Display einstellen.

Taste (A) länger als 8 Sekunden drücken: Die Zeitzonenummer (00=MEZ bzw. MESZ) erscheint und beginnt zu blinken. Nun kann die Zeitzone eingestellt werden:

- Taste (A) +01/+02/+03 usw. für die Zeitzonen in Richtung Osten
- Taste (B) -01/-02/-03 usw. für die Zeitzonen in Richtung Westen
- 12 Sekunden nach der letzten Verstellung wird die veränderte Zeit im Display angezeigt.

2.2 Übertragung der veränderten Zeit im Display auf die Zeiger-Zeitanzeige.

Dazu drücken Sie mehrere Sekunden lang gleichzeitig die Tasten (A) und (B) bis die Zeiger im schnellen Lauf auf die Zeit laufen, die im Display angezeigt wird. Durch Betätigung der Mode-Taste kann wieder auf Tag/Wochentag-Anzeige im Display umgestellt werden, diese Anzeige bezieht sich immer auf die eingestellte Zeiger-Zeitanzeige. Beim Wiedereinstellen der MEZ / MESZ wird ebenso vorgegangen:

Erst die MEZ / MESZ im Display einstellen und dann durch gleichzeitigen Druck von (A) und (B) die Zeiger-Zeitanzeige umstellen.

3. Manuelle Einstellung der Funkuhrzeit

Sollte es erforderlich sein, die Uhr neu einzustellen, müssen alle Zeiger auf genau 12 Uhr gestellt und ein Funkempfang durchgeführt werden. Wählen Sie dazu einen Standort mit gutem Funkempfang; legen Sie die Uhr z.B. auf eine Fensterbank. Stellen Sie mit der Taste (M) die Zeitanzeige ein. Drücken Sie nun die Taste (B) so lange, bis im Display Ad 12 erscheint. Lassen Sie jetzt bitte die Taste (B) sofort los, es beginnt der Zeigerschnellauf.

Bleiben nicht alle 3 Zeiger auf 12 Uhr stehen, so muss dies mit der Taste (A) korrigiert werden:

- kurzer Druck auf Taste (A) Einzelschritt
- langer Druck auf Taste (A) Übergang in gesteigerte Zeigergeschwindigkeit
- weiterer längerer Tastendruck (A) Übergang in Zeigerschnellauf; beenden durch kurzen Tastendruck

Kurz nach dem letzten Tastendruck wird automatisch ein Funkempfang (RC blinkt im Display) und die Uhr stellt sich auf die exakte Funkzeit ein.



GARDÉ®



GARDÉ Uhren und Feinmechanik Ruhla GmbH

Bahnhofstr. 27 * D-99842 Ruhla * Tel.: 036929-70-0 * Fax: 036929-70-104 * www.garde.de *E-Mail: info@garde-uhren.de

Information zur Funktion und Bedienung Funkuhr Elegance

Technische Daten:

- Analoganzeige mit Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger
- numerische Digitalanzeigen nach dem Flüssigkeitsprinzip (LCD)
- Empfang des Zeitzeichensenders DCF 77
- Intelligenter Zeitabgleich zur Erhöhung der Ganggenauigkeit außerhalb des Empfangsbereiches; Ganggenauigkeit +/- 5 Sekunden/Monat
- Zweite Zeitzone
- Uhrwerk der Firma Ronda / Schweiz
- Möglichkeit der manuellen Zeigersynchronisation
- CR 1620 Laufzeit: ca. 2 Jahre
- Diese Uhr entspricht den Schutzanforderungen der EMVG CE
- MADE IN GERMANY