



GARDÉ®



GARDÉ Uhren und Feinmechanik Ruhla GmbH

Bahnhofstr. 27 * D-99842 Ruhla * Tel.: 036929-70-0 * Fax: 036929-70-104 * www.garde.de *E-Mail: info@garde-uhren.de

Information zur Funktion und Bedienung ruhla-Funkuhr FU / FU-date / FU-day-date

(FU: mit Zeitanzeige; F-date: Zeitanzeige u. Datum; FU-day-date: Zeitanzeige, Datum u. Wochentag)

- Ihre Uhr erhält die Funk-Zeitsignale vom deutschen Zeitsender DCF 77. Sie stellt sich selbsttätig Tag für Tag sekundengenau ein und wechselt Sommer- und Winterzeit automatisch.
- Hat Ihre Uhr eine Datumeinteilung von 1-31 auf dem Zifferblatt, dann können Sie sich das Datum mittels des Sekundenzeigers anzeigen lassen. Ein Kurzer Druck auf die Krone, der Sekundenzeiger beginnt schnell voranzulaufen und bleibt – nach kurzem Zwischenstopp auf 6:00 Uhr oder 12:00 Uhr – auf dem heutigen Tag solange stehen, bis die Uhrzeit des Vorauslaufens wieder eingeholt ist. Gleichzeitig haben Sie damit kontrolliert, ob Ihre Uhr den vorgesehenen Funksignalempfang hatte. Der Zwischenstopp auf 12:00 Uhr zeigt an, dass Funkempfang erfolgt ist; der Zwischenstopp auf 6:00 Uhr zeigt eine Empfangsstörung an und leitet einen sofortigen Funkruf ein.
- Hat Ihre Uhr zusätzlich eine Wochentageinteilung MO – SO auf dem Zifferblatt, dann zeigt der Sekundenzeiger den Wochentag an, wenn während des Stillstandes zur Datumsanzeige die Krone nochmals kurz gedrückt wird.
- Der Empfangsbereich der Funkzeitsignale beträgt 1000 - 1500 km im Umkreis von Frankfurt/Main. Verlassen Sie diesen Empfangsbereich, dann arbeitet Ihre Funkuhr als hochgenaue Quarzuhr mit einer Abweichung von ± 5 Sekunden pro Monat weiter.
Verlassen Sie unsere Zeitzone „Mittleuropäische Zeit“, dann verstellen Sie nur den Stundenzeiger: Krone ziehen; mit jeder Umdrehung der Krone (nur in Uhrzeigerrichtung drehen) stellt sich der Stundenzeiger eine Stunde nach vorn. Ist die „richtige Stunde“ erreicht – Krone wieder drücken.
- Die Batterielebensdauer beträgt je nach Gebrauchsgewohnheiten zwischen 24 und 36 Monaten. Batterietyp siehe Unterseite Uhr. Wird ein Wechsel notwendig, dann signalisiert der Sekundenzeiger dies mit ständigen 5 Sekunden – Stop´s in der 12:00 Uhr-Stellung (dieser Zeitstillstand wird durch schnellen Nachlauf gleich wieder ausgeglichen).
Bringen Sie Ihre Uhr in den nächsten 14 Tagen zur Fachverkaufsstelle zurück oder senden Sie Ihre Uhr an uns ein.
- Die Uhr besitzt einen Einstellmodus, der bei der Herstellung oder vom Fachhändler aktiviert wird. Sollten Sie versehentlich einmal diesen Modus aktiviert haben und Sie stellen fest, dass Ihre Uhr „außer Tritt“ geraten ist, dann entnehmen Sie bitte der Anleitung zur Neueinstellung, wie Sie Ihre Uhr wieder neu justieren können oder gehen Sie zu Ihrem Fachhändler, der die Justage ebenfalls vornimmt.