



GARDÉ®



GARDÉ Uhren und Feinmechanik Ruhla GmbH

Bahnhofstr. 27 * D-99842 Ruhla * Tel.: 036929-70-0 * Fax: 036929-70-104 * www.garde.de *E-Mail: info@garde-uhren.de

Information zur Funktion und Bedienung ruhla-Funkuhr FUE mit elektronischer Zeitzoneverstellung

- Ihre Uhr erhält die Funk-Zeitsignale vom deutschen Zeitsender DCF 77. Sie stellt sich selbsttätig Tag für Tag sekundengenau ein und wechselt Sommer- und Winterzeit automatisch.
- Wenn Sie kurz auf die Krone drücken, dann bewegt sich der Sekundenzeiger im Schnelllauf und zeigt an, ob der vorgesehene Funkempfang erfolgt ist.
Der Stopp auf 12:00 Uhr zeigt an, dass Funkempfang erfolgt ist; der Stopp auf 6:00 Uhr zeigt eine Empfangsstörung an und leitet einen sofortigen Funkruf ein.
- Der Empfangsbereich der Funkzeitsignale beträgt 1000 - 1500 km im Umkreis von Frankfurt/Main. Verlassen Sie diesen Empfangsbereich, dann arbeitet Ihre Funkuhr als hochgenaue Quarzuhr mit einer Abweichung von ± 5 Sekunden pro Monat weiter.
Verlassen Sie unsere Zeitzone „Mittleuropäische Zeit“, dann wird die notwendige Zeitverstellung auch mittels Druck auf die Krone aktiviert. Sie drücken auf die Krone ohne loszulassen, bis der Sekundenzeiger nach dem Stopp der Funkempfangsanzeige im Schnelllauf losläuft. Nun bitte sofort die Krone loslassen. Der Sekundenzeiger bleibt etwa über dem Stundenzeiger stehen. Nun haben Sie 15 Sekunden Zeit - durch Tippen mit der Krone - den Sekundenzeiger auf die Stelle zu stellen, auf der der Stundenzeiger in der neuen Zeitzone stehen muss, der Sekundenzeiger bewegt sich dabei in 5-Sekunden-Sprüngen. Nach weiteren 15 Sekunden beginnen die Zeiger mit dem Lauf auf die so eingestellte Zeit.
- Die Batterielebensdauer beträgt je nach Gebrauchsgewohnheiten zwischen 24 und 36 Monaten. Batterietyp siehe Unterseite Uhr. Wird ein Wechsel notwendig, dann signalisiert der Sekundenzeiger dies mit ständigen 5 Sekunden – Stop´s in der 12:00 Uhr-Stellung (dieser Zeitstillstand wird durch schnellen Nachlauf gleich wieder ausgeglichen).
Bringen Sie Ihre Uhr in den nächsten 14 Tagen zur Fachverkaufsstelle zurück oder senden Sie Ihre Uhr an uns ein.
- Die Uhr besitzt einen Einstellmodus, der bei der Herstellung oder vom Fachhändler aktiviert wird. Sollten Sie versehentlich einmal diesen Modus aktiviert haben und Sie stellen fest, dass Ihre Uhr „außer Tritt“ geraten ist, dann entnehmen Sie bitte der Anleitung zur Neueinstellung, wie Sie Ihre Uhr wieder neu justieren können oder gehen Sie zu Ihrem Fachhändler, der die Justage ebenfalls vornimmt.