



GARDÉ®



GARDÉ Uhren und Feinmechanik Ruhla GmbH

Bahnhofstr. 27 * D-99842 Ruhla * Tel.: 036929-70-0 * Fax: 036929-70-104 * www.garde.de *E-Mail: info@garde-uhren.de

Anleitung zur Neueinstellung der ruhla-Funkuhr FUE mit elektronischer Zeitzoneverstellung

Die Einstellung einer zeitverstellten Uhr wird folgendermaßen vorgenommen:

- Sie drücken die Krone ohne loszulassen.
Nach erfolgter Funkempfangsanzeige des Sekundenzeigers und nach dem Lauf des Sekundenzeigers über den Stundenzeiger die Krone weiter gedrückt halten. Erst wenn alle 3 Zeiger die Verstellung beginnen (nach ca. 8 Sekunden), lassen Sie die Krone los.
- Sie warten jetzt bis die Zeiger von allein anhalten.
Da Ihre Uhr verstellt war, werden die Zeiger auf einer beliebigen Zeit stehen bleiben.
- Jetzt haben Sie mindestens 1 Minute Zeit, die Korrektur zu beginnen.
Als erstes werden alle 3 Zeiger auf die 1200~Stellung gebracht.
Diese Zeigerkorrektur wird wieder mit Druck auf die Krone ausgeführt

kurzer Druck (Tipp)	=	Einzelschritt des Sekundenzeigers
langer Druck	=	Schnelllauf des Zeigers
wieder kurzer Druck (Tipp)	=	Stopp des Zeigers ...usw.

Damit die 12:00 Uhr-Stellung nicht überschritten wird, sollte die letzte halbe Minute vor der 12:00 Uhr-Stellung in Einzelschritten des Sekundenzeigers ausgeführt werden.

- Nach der richtig ausgeführten Korrektur stehen nun alle 3 Zeiger genau auf 12:00 Uhr.
Wurde die 12:00 Uhr-Stellung überschritten, auch wenn es nur ein Sekundenschritt ist, muss die Korrektur wiederholt werden, d.h. die Zeiger müssen wiederholt in Umlauf gebracht werden.
Nun legen Sie die Uhr am besten aus der Hand, die Krone nicht mehr betätigen. Nach einiger Zeit in dieser Ruhelage beginnt der Funkempfang von allein und nach ca. 1,5 bis max. 15 Minuten je nach Empfangslage, stellen sich die Zeiger im schnellen Lauf auf die exakte Funkzeit ein. Gute Empfangslagen sind in der Regel im Freien und am Fenster in Gebäuden vorhanden.
- Bitte prüfen Sie durch Kronendruck, ob jetzt die Funkempfangsanzeige auf 12:00 Uhr zeigt. Erst wenn diese Anzeige vorliegt, ist die Einstellung durch das Funksignal erfolgt. Stoppt (Anhalten des Sekundenzeigers) die Anzeige auf 6:00 Uhr, wird der Funkruf selbsttätig wiederholt und Sie prüfen bitte nochmals nach ca. 10 Minuten.