



GARDÉ®



GARDÉ Uhren und Feinmechanik Ruhla GmbH

Bahnhofstr. 27 * D-99842 Ruhla * Tel.: 036929-70-0 * Fax: 036929-70-104 * www.garde.de *E-Mail: info@garde-uhren.de

Hinweise zum Funkempfang unserer ruhla-Funkuhren

Unsere Funkuhren empfangen das Funksignal täglich nachts zwischen 0:00 und 3:00 Uhr und der „Aufenthaltort“ der Uhr in dieser Zeit ist maßgeblich für den erfolgreichen Empfang.

Die Uhr soll keinesfalls in metallischen Behältnissen oder auf großen metallischen Flächen aufbewahrt werden. In Gebäuden in Stahl- bzw. Stahlbetonbauweise ist in der Regel der Empfang nur in der Nähe von Fenstern oder Öffnungen möglich und allgemein ist der Empfang bei Ablage der Uhr in Fensternähe günstiger.

Die Ablage der Uhr auf oder direkt neben Geräten mit starken elektrischen oder elektromagnetischen Feldern (Fernseher, Mikrowelle, Computer (PC), starken Motoren, Drosseln von Leuchtstofflampen) sollte auch vermieden werden. Letztlich hat die geographische Lage, die Entfernung zum Sender bei Frankfurt/Main, und die Witterung einen gewissen Einfluss auf die Ausbreitung der Funkwellen.

Wenn Sie also feststellen, dass Ihre Uhr von der sekundengenauen Zeit abweicht, kann ein mehrere Tage hintereinander fehlender Funkempfang die Ursache sein. Dann legen Sie die Uhr bitte einmal wöchentlich an einen besonders günstigen Empfangsort, z.B. nachts in Fensternähe ab.